

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес: mnv@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru

КАНТОВАТЕЛИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

Технические характеристики

Подвесные кантователи с ручным приводом приводятся в действие цепью, намотанной на катушку, или непосредственно вручную за подвесной строп. Ролики кантователя легко передвигаются по балке и устанавливаются на необходимое расстояние для подъема груза. Поворотные ролики могут блокироваться по-отдельности. Во многих случаях применяются кольцевые текстильные стропы, не повреждающие поверхность поворачиваемого груза.



Техническая характеристика универсального подвесного кантователя с передвижными роликами с ручным или электрическим приводом.

Г/п, т	Высота до проушины, мм	Рабочая ширина, мм	Крутящий момент, Нм	Скорость поворота, м/мин	Масса без стропов, кг
1,0	695	800-1500	410	3,1	300
		800-2000			330
		800-3000			390
2,0		800-1500			300
		800-2000			330
		800-3000			390
3,2	700	800-2000	705		350
		800-3000			500
		800-4000			620
5,0		800-2000	1340		350
		800-3000			500
		800-4000			620
10,0	1090	1200-3000	3300		1400

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес: mnv@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.mainavira.nt-rt.ru